

Manual de instruções móbile de carrinho de bebé

Material necessário para fazer um mobile para carrinho de bebé:

- 1 Anel semi circular
- 1 Clip
- Pérolas com motivo
- Dados com letras
- Pérolas de madeira
- 1 Sininho (15mm)
- 1m PP-poliéster ou Cordão de Cetim
- 1m Elásticos 2mm

Destes pequenos materiais você vai precisar:

- Tesoura
- Isqueiro
- Régua
- Pinça

Manual de instruções

Passo 1: Experimentar com as pérolas e o anéis

O **material** necessário você encontra na nossa loja. Quando você tiver todo material diante de si, podemos começar. Antes de mais nada, uma informação importante: A medida máxima legal para um móbile de carrinho é de 22cm (medido sem clip). Você pode experimentar um pouco com as pérolas até encontrar a ordem e largura ideal para você. Quando tudo estiver pronto, o trabalho pode começar.

Passo 2: Prender os Clips

Em primeiro lugar, passmos um laço pelo clip e fazemos com ele um nó. Assim você tem 2 cordas soltas. Estas devem ser cuidadosamente queimadas com o isqueiro. Assim fica muito mais fácil de passar as pérolas.

Passo 3: Enfiar as pérolas de madeira

Agora você pode passar as pérolas de diferentes tamanhos e formas pelo cordão. Ao final, o anel semi-circular.

Passo 4: A corrente de movimento

Depois você pode integrar uma pérola ou também **uma pérola com motivo** no móbile.

Agora você pode usar **uma pérola de segurança** no final ou uma pérola normal. A vantagem da pérola de segurança é que você pode esconder o nó dentro dela, pois o furo de um dos lados é maior que o outro. Coloque então a última pérola, faça um nó e queime a ponta com o isqueiro.

Passo 5: Prender a parte inferior

Então passe o **cordão elástico** pelo furo esquerdo de fora no anel semi-circular. Coloque no fim do cordão elástico mais algumas pérolas, faça um nó e queime-lhe a ponta. Aqui você pode usar outra vez **uma pérola de segurança** para esconder o nó lá dentro.

Passo 6: Enfiar as pérolas do anel de movimento

Coloque então as pérolas, **dados com letra** e eventualmente também um sininho no cordão elástico.

Passo 7: Mobile para carrinho de bebê terminado

Passe o **cordão elástico** pelo furo direito do anel semi-circular e coloque mais algumas pérolas por cima do anel. Faça um nó e queime a ponta com um isqueiro. Controle ao final mais uma vez **todos** os nós, pela segurança de sua criança.

E pronto está o **móbile de carrinho**.

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Alemanha

Sítio Web: Schnullerkettenladen.de

E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de

Número de telefone: +49(0)30/42805260

Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de