

Instruções de montagem para suporte para parede de pérolas

Material necessário para fazer um suporte para parede de pérolas:

- colourful pérolas de silicone ou pérolas de madeira coloridas
- 3 Mini-anéis de silicone ou Mini-anilhas
- 2 Metros fio de cetim
- 1 pau redondo, que seja um pouco mais comprido que o dos rolos que deseja pendurar

Necessitará estas pequenas ferramentas:

- Agulha e linha
- Tesouras
- Isqueiro
- Pinças

Instruções de montagem

Passo 1: Experimentar com as pérolas

Organize os **anéis** e **pérolas** até que esteja satisfeito com o seu design. Um desses anéis será pendurado num prego ou gancho. Os outros dois anéis segurarão o bastão redondo. Você eventualmente usará esse pedaço de pau para deslizar um papel de cozinha ou papel higiênico sobre ele.

Escolha também muitas pérolas coloridas para fazer **dois fios de pérolas** bem como algumas pérolas para o troço que conetará os dois fios com o anel suspenso.

Passo 2: Preparar o enfiamento das pérolas

Para o primeiro cordão de pérolas, duplique um metro de **fio de cetim**. Enfie um **anel** e deslize-o até o ponto onde o cordão duplo forme um laço.

Agora **derreta** ambas as pontas levemente com um isqueiro. Use os dedos ou uma pinça para pressionar a extremidade inferior do fio levemente contra a protuberante. Desta forma, você pode enfiar as pérolas no cordão duplo com mais facilidade graças à extremidade saliente.

Passo 3: Enfiar a primeira pérola

Graças às pontas do fio derretidas, você pode **enfiar** facilmente as pérolas do primeiro fio.

Passo 4: Enfiar as pérolas da segunda corrente

A próxima etapa é mais fácil, porque você já a conhece bem: repita os passos 2 a 3 para o segundo **cordão de pérolas**.

Passo 5: Enfiar as 3 pérolas de fecho

Agora queremos **enfiar pérolas** nas 4 pontas de ambas as correntes de pérolas. Estas ligarão ao anel para pendur o suporte.

Se estiver a usar **pérolas de madeira** com diâmetro de 15 mm, pode deslizá-las facilmente sobre as pontas do cordão derretidas.

No entanto, se você usar **pérolas de silicone** de 15 mm como no nosso exemplo, terá que proceder de forma diferente: pode passar as duas primeiras pontas do cordão pelas pérolas conforme descrito acima. A terceira e a quarta extremidade do cordão precisam de um pequeno truque: enfie um pedaço de fio por uma agulha de costura. Fure uma extremidade de cada ponta do cordão com a agulha e dê um nó na linha. Dessa forma, você pode puxar facilmente as duas últimas pontas do cabo através das pérolas de silicone.

Passo 6: o primeiro nó

Agora vamos prender o anel de suspensão à nossa construção de pérolas. Primeiro, faça um **nó simples** ao redor do anel com todas as 4 pontas do cordão.

Passo 7: o segundo nó

Faça outro **nó simples** usando todas as 4 pontas do cabo. Desta vez, porém, enrole as pontas do cordão em volta do nó anterior. Aperte o nó do lado que deve ser a parte de trás.

Passo 8: o terceiro nó

Agora faça um **nó simples final**, desta vez pegando em duas pontas de cordão em cada mão e amarrando-as juntas.

Passo 9: Soldar as pontas do fio

Encurte cuidadosamente as pontas do fio com uma tesoura. Em seguida, **derreta-os** com a chama de um isqueiro. Se necessário, pode pressioná-los juntos com uma pinça.

Passo 10: Finalizar

Agora, tudo o que você precisa fazer é adicionar o **pauzinho** que vai segurar o rolo de papel, e pronto! Esperamos que o seu **suporte para parede de pérolas DIY** o sirva bem na vida cotidiana e que embeleze seu espaço por muito tempo.

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Alemanha

Sítio Web: Schnullerkettenladen.de

E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de

Número de telefone: +49(0)30/42805260

Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de