

# Manual de instruções prendedor de carrinho de bebé

## Material necessário para fazer uma corrente de pérolas para carrinho de bebé:

- 2 Clipes
- Pérolas com motivo
- 2 Argolas (6,5 cm)
- 2 Mini-argolas
- Sininhos (15 mm)
- 2m Cordões (PP-poliéster o Cordão de Cetim)
- Dados com letras
- Pérolas de madeira

## Destes pequenos materiais você vai precisar:

- Tesoura
- Isqueiro
- Régua

## Manual de instruções

### Passo 1: Experimentar com as pérolas e os anéis

Quando você tiver todo o **material** necessário à sua frente, pode colocar as pérolas na ordem desejada. Prove todas as ordens, até encontrar a ordem perfeita para o seu **prendedor de carrinho**. Depois já não se poderá mais mudar essa ordem. **Antes de começar a montagem, mais uma dica importante:** Trabalhe com cuidado. Controle cada nó mais de uma vez. Se um nó se desfizer mais tarde, há perigo com as peças pequenas que podem ser engolidas.

Importante no planeamento do prendedor é saber qual a largura da abertura do carrinho, onde o prendedor deverá ser montado. O comprimento **legal** de um **prendedor de carrinho** não pode passar dos 38cm (medido sem clips). Para que o prendedor pendure um pouco ra fora, é bom que ele tenha uma largura um pouco maior que a abertura do carrinho.

### Passo 2: O início do fio

Quando o **material** necessário estiver a disposição, podemos começar. Primeiramente passe um laço pelo clip e faça um nó. Em seguida, queime a ponta do nó com um isqueiro para que ele não possa se abrir.

### **Passo 3: Enfiar as primeiras pérolas e os primeiros anéis**

O final mais comprido do cordão deve também ser queimado com o isqueiro para que seja mais fácil passar as pérolas por ele. Agora você pode passá-las na ordem que quiser: pérolas achatadas, com motivo, redondas... o número e forma das pérolas podem variar individualmente.

No nosso exemplo nós usamos o mini pegador e os dados com letrinha. Você pode utilizar outros materiais também, como desejar. Por exemplo **anéis no tamanho S ou M**.

### **Passo 4: Construir os elementos do meio**

Passe o resto das pérolas pelo cordão. Depois vem mais um clipe. Mas antes disso cheque se o prendedor te agrada como está, ou se esqueceu algumas pérolas.

### **Passo 5: Prender o segundo clip**

Em seguida, puxe o **cordão** bem firme. Prenda o clipe com o cordão e queime a ponta deste com o isqueiro. Prove se o nó está bem firme e não se irá desfazer.

### **Passo 6: Preparar a primeira corrente**

Agora você pode colocar uma linha secundária onde você achar melhor. Para isso pegue um pedaço de cordão do tamanho desejado. Prenda-o com um nó simples entre as pérolas. Queime as duas pontas cuidadosamente uma na outra. Assim fica mais fácil de passar as pérolas.

### **Passo 7: Enfiar as pérolas da primeira corrente**

Agora você pode passar pérolas na ordem e forma que desejar. No nosso exemplo nós utilizamos adicionalmente um **anel no tamanho M**.

### **Passo 8: Finalizar a primeira corrente de pérolas**

Am No final da linha secundária você pode fazer um nó simples. Se você quiser pode deixar o nó "sumir" numa **pérola de segurança**. As **pérolas de segurança** tem o furo de um lado maior. Desse lado se pode colocar o nó ra dentro com os dedos ou com uma pinça. No nosso exemplo utilizamos sininhos no final. Este pode ser preso com um nó duplo bem queimado.

### **Passo 9: Construir a segunda corrente**

A seguir faça uma nova linha secundária do outro lado do **prendedor de carrinho**. Quando este estiver posto, o trabalho estará terminado.

Schnullerkettenladen GmbH  
Plauener Straße 163-165  
13053 Berlin  
Alemanha

Sítio Web: [Schnullerkettenladen.de](http://Schnullerkettenladen.de)

E-Mail: [kontakt@schnullerkettenladen.de](mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de)

Número de telefone: +49(0)30/42805260

Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: [Schnullerkettenladen.de](http://Schnullerkettenladen.de)